

# DIY SPM

Quick Guide V1.0

SPM-Main and SPM-4Relay are the main unit and slave unit of SONOFF smart stackable power meter, and both are designed to work together. You can control the added slave unit in App through pairing the main unit with eWeLink App.

SPM-Main and SPM-4Relay sind die Haupteinheit und die Untereinheit des intelligenten, stapelbaren Leistungsmessers von SONOFF, und beide sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten. Sie können die hinzugefügte Untereinheit in der App steuern, indem Sie die Haupteinheit mit der eWeLink-App koppeln.

El SPM-Main y el SPM-4Relay son la unidad principal y la unidad esclava del medidor de corriente inteligente que se acumula SONOFF, y ambos están diseñados para que trabajen a la par. Puede controlar la unidad esclava agregada por la aplicación al sincronizar la unidad principal con la aplicación eWeLink.

Le SPM-Main et le SPM-4Relay sont respectivement l'unité principale et l'unité esclave du wattmètre intelligent empilable SONOFF, et les deux sont conçus pour fonctionner ensemble. Vous pouvez contrôler l'unité esclave ajoutée dans l'application en couplant l'unité principale avec l'application eWeLink.

SPM-Main e SPM-4Relay sono l'unità principale e l'unità slave del misuratore di potenza accatastabile intelligente SONOFF, ed entrambi sono progettati per lavorare insieme. È possibile controllare l'unità slave aggiunta in App attraverso l'abbinamento dell'unità principale con l'app eWeLink.

SPM-Main и SPM-4Relay являются главным блоком и подчиненным блоком умного складываемого измерителя мощности SONOFF, и оба предназначены для совместной работы. Вы можете управлять добавленным подчиненным блоком в приложении, путем сопряжения главного блока с приложением eWeLink.

SPM-Main e SPM-4Relay são a unidade principal e a unidade esclava do medidor de energia inteligente empilhável SONOFF e ambos são projetados para trabalhar juntos. Você pode controlar a unidade esclava adicionada no aplicativo emparelhando a unidade principal com o aplicativo eWeLink.

CN > EN > DE > ES > FR > IT > RU > PT

## 1

**断电**  
Power off  
Ausschalten  
Apagado  
Éteindre  
Spegnimento  
Включить  
Выключить  
Desligar

设备安装、故障维修请由专业资质电工操作。切勿在设备通电时进行接线操作或碰到接线端子，以免发生触电危险！  
Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector after plugging in!  
Lassen Sie die Installation und Wartung des Gerätes von einem professionellen Elektriker durchführen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keines Anschluss betätigen und den Anschlussstecker nicht berühren!  
Deje que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarlo, para prevenir descargas eléctricas!  
Veuillez faire installer et entretenir l'appareil par un électricien professionnel. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'activez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la borne après l'avoir branchée!  
Rivolgersi a un elettricista professionista per l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alimentare alcuna connessione o il connettore del terminale dopo il collegamento!  
Установку и обслуживание устройства следует предоставить профессиональным электрикам. Во избежание поражения электрическим током не работайте с какими-либо соединениями и не прикасайтесь к клеммному соединителю после подключения!  
Por favor, instale e faça a manutenção do dispositivo por um electricista profissional. Por evitar o risco de choque elétrico, não opere nenhuma conexão ou entre em contato com o conector do terminal após conectar.

## 2

**接线**  
Wiring instruction  
Verkabelungsanleitung  
Instrucciones de cableado  
Instruccions de càblage  
Istruzioni per il cablaggio  
Инструкции по проводке  
Instruções de instalação

每1台主机最多支持接入32台从机(总接线长度不超过100米)。  
The main unit can be added up to 32 slave units (The total wire length should be less than 100M).  
Die Haupteinheit kann mit bis zu 32 Untereinheiten verbunden werden (Die Gesamtlänge des Kabels sollte 100 m unterschreiten).  
La unidad principal se puede agregar 32 unidades esclavas (El largo total del cable debe tener menos de 100 m).  
L'unità principale peut être complétée par 32 unités esclaves (La longueur totale du câble doit être inférieure à 100 mètres).  
All'unità principale è possibile aggiungere fino a 32 unità slave (La lunghezza totale del cavo dovrebbe essere inferiore a 100M).  
К главному блоку может быть добавлено до 32 подчиненных блоков (Общая длина провода должна быть не более 100 м).  
A unidade principal pode ser adicionada a até 32 unidades secundárias (O comprimento total do fio deve ser inferior a 100M).

## 3

**主机与从机, 从机与从机相连方式**  
Wiring instruction of main & main unit, slave & slave unit.  
Anweisung zur Verkabelung von Haupteinheit & Haupteinheit, Untereinheit & Untereinheit.  
Instrucciones de cableado de la principal y unidad principal y esclava y unidad esclava.  
Instruccions de càblage de l'unità principale et de l'unità principale, de l'unità esclava et de l'unità esclava.  
Istruzioni di cablaggio dell'unità principale e principale, unità slave e slave.  
Инструкция по подключению главного и главного блока, подчиненного & подчиненного блока.  
Instruções de fiação da unidade principal e principal, unidade esclava e esclava.

控制灯具接线示意图  
Light fixture wiring instruction  
Anleitung zur Verkabelung des Beleuchtungskörpers  
Instrucciones de cableado para aplicación de luz  
Schéma de câblage de la lampe de contrôle  
Istruzione per il collegamento della lampada  
Instrução para instalação de lâmpadas

## 4

每1台主机最多支持接入32台从机(总接线长度不超过100米)。  
The main unit can be added up to 32 slave units (The total wire length should be less than 100M).  
Die Haupteinheit kann mit bis zu 32 Untereinheiten verbunden werden (Die Gesamtlänge des Kabels sollte 100 m unterschreiten).  
La unidad principal se puede agregar 32 unidades esclavas (El largo total del cable debe tener menos de 100 m).  
L'unità principale peut être complétée par 32 unités esclaves (La longueur totale du câble doit être inférieure à 100 mètres).  
All'unità principale è possibile aggiungere fino a 32 unità slave (La lunghezza totale del cavo dovrebbe essere inferiore a 100M).  
К главному блоку может быть добавлено до 32 подчиненных блоков (Общая длина провода должна быть не более 100 м).  
A unidade principal pode ser adicionada a até 32 unidades secundárias (O comprimento total do fio deve ser inferior a 100M).

## 5

主机有4个通道, 且由第一通道进行供电, 所以第一通道必须接入电源; 每个通道互相独立, 仅当对应输入端接入电源后, 对应通道才能正常输出。  
The slave unit has 4 channels and the channel 1 (L1 In and N1 In) is used to power the slave unit on, which means the slave unit can work normally when the L1 and N1 is connected the power supply. Each input terminal has a single output terminal that the output terminal only provides the power when the corresponding input terminal is connected to the power supply.

Нажмите один раз кнопку сопряжения на главном блоке, чтобы он перешел в режим сканирования, после чего светодиодный индикатор сигнала подчиненного блока начнет медленно мигать. Подчиненный блок появится в списке интерфейса главного блока в приложении eWeLink как вспомогательное устройство после добавления к главному блоку.  
Pressione o botão de emparelhamento na unidade principal uma vez para habilitá-lo a entrar no status de varredura e, em seguida, o indicador de sinal LED da unidade esclava "pisca lentamente". A unidade esclava aparecerá na lista de interface da unidade principal no aplicativo eWeLink como um sub-dispositivo após ser adicionada à unidade principal.

Scansione il codice QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Scannez le code QR o vizitez le site web pour consulter la guide détaillée et aide.  
Scansionare il codice QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.  
Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.

## 6

主机添加从机  
Add the slave unit to the main unit  
Hinzufügen der Untereinheit zur Haupteinheit.  
Agregue una unidad esclava a la unidad principal  
Ajouter l'unité esclave à l'unité principale  
Aggiungere l'unità slave all'unità principale  
Добавьте подчиненный блок к главному блоку  
Adicione a aparelho a unidade principal

点击"+", 选择"蓝牙配对", 再根据App提示进行操作。  
Tap "+" and select "Bluetooth Pairing", then operate following the prompt on the App.  
Tippen Sie auf "+", wählen Sie "Bluetooth-Paarung" und arbeiten Sie dann gemäß der Aufforderung auf der App.  
Pulse "+" y seleccione "Emparejamiento por Bluetooth", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.  
Tapez sur "+" et sélectionnez « Appairage Bluetooth », puis suivez l'invite sur l'application.  
Toccare "+" e selezionare "Associazione Bluetooth", quindi procedere seguendo le indicazioni dell'App.  
Коснитесь «+» и выберите «сопряжения Bluetooth», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.  
Toque "+" e seleccione "Emparelhamento Bluetooth" então prossiga seguindo as instruções do aplicativo.

Drücken Sie einmal die Kopplungstaste an der Haupteinheit, um es in den Scan-Status zu versetzen, dann wird die LED-Signalleuchte der Untereinheit, langsam blinken. Die Untereinheit erscheint in der Liste der Schnittstelle der Haupteinheit in der eWeLink App als Untergerät, nachdem sie zur Haupteinheit hinzugefügt wurde.  
Pressione el botón de emparejamiento en la unidad principal para activarla e ingresa al estado de escaneo, luego el indicador LED de la unidad esclava "titilará lentamente". La unidad esclava aparecerá en la lista de la interfaz de unidad principal en la aplicación eWeLink como un dispositivo inferior luego de que se agregue a la unidad principal.  
Appuyez une fois sur le bouton d'appairage de l'unité principale pour lui permettre d'entrer en mode de balayage, puis le voyant de signal LED de l'unité esclave « clignote lentement ». L'unité esclave apparaîtra dans la liste de l'interface de l'unité principale sur l'application eWeLink comme un sous-appareil après avoir été ajoutée à l'unité principale.  
Premiere una volta il pulsante di abbinamento sull'unità principale per farla entrare nello stato di scansione; a questo punto l'indicatore di segnale LED dell'unità slave "lampeggerà lentamente". L'unità slave apparirà nell'elenco dell'interfaccia dell'unità principale sull'App eWeLink come sotto-dispositivo, dopo essere stata aggiunta all'unità principale.

## 7

**下载“易微联”App**  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

# HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product. Please contact us for help via the email address below.

support@itead.cc

We will get back to you as soon as possible.

扫描二维码输入网址查看产品详细的说明书和帮助。  
Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.  
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung zuzugreifen und hilfe.  
Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar la guía del usuario detallada y ayuda.  
Scannez le code QR o vizitez le site web pour consulter la guide détaillée et aide.  
Scansionare il codice QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.  
Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type SPM-Main, SPM-4Relay are in compliance with Directive 2014/53/EU The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://sonoff.tech/usermanuals>

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
— Reorient or relocate the receiving antenna.  
— Increase the separation between the equipment and receiver.  
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Scannez le code QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Scannez le code QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Scannez le code QR o visitate il sito web per consulter la guide détaillée et aide.  
Scannez le code QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.  
Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.

# HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product. Please contact us for help via the email address below.

support@itead.cc

We will get back to you as soon as possible.

## 3

**添加设备**  
Add the device  
Gerät hinzufügen  
Añadir el dispositivo  
Ajouter l'appareil  
Aggiungere il dispositivo  
Добавить устройство  
Adicione o aparelho

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 4

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 5

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 6

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 7

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 8

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 9

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 10

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 11

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 12

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 13

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 14

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 15

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 16

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 17

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 18

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 19

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 20

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 21

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 22

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 23

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 24

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 25

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 26

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 27

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 28

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 29

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 30

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 31

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 32

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 33

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 34

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 35

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 36

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 37

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 38

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**  
Power on  
Einschalten  
Encender  
Allumer  
Accensione  
Включить  
Ligue

配对按钮  
Pairing button  
Kopplungstaste  
Botón de emparejamiento  
Bouton de configuration  
Pulsante di configurazione  
Кнопка сопряжения  
Botão de emparelhamento

## 39

点击下载“易微联”App  
Download the eWeLink App  
APP herunterladen  
Descargar la aplicación  
Télécharger l'application  
Scarica la App  
Скачать приложение  
Baixe o App

**上电**