

Manual de usuario

*Mando a distancia universal con frecuencia de 433,92
Mhz*



Introducción

Mando a distancia universal para puerta automática Frecuencia 433,92 Mhz Código fijo

Especificaciones

- **Batería: 27A**
- **Frecuencia: 433,92 Mhz $\pm$ 100 Khz**
- **Teclas programables: 4**

Descripción Mando a distancia universal con frecuencia de 433,92 Mhz

Un solo control remoto que controla hasta 4 códigos diferentes es autoprogramable y compatible con la mayoría de los controles remotos (como Faac, Came, Niceetc) con una frecuencia de código fijo de 433,92 mhz. De tamaño extremadamente pequeño, está construido en robustos abs y aluminio, tiene un diseño refinado y moderno, y la tapa deslizante de las teclas evita pulsaciones accidentales, se suministra sin batería (27 a 12v) que es reemplazable sin causar pérdida de memoria. códigos.

Descripción de piezas específicas

1	Led de sincronización
2	Teclas programables
3	Puerta de la cubierta del botón
4	Gancho



Instrucciones de uso

¡Advertencia! El producto no se puede sincronizar con mandos a distancia “rolling code” Compruebe que la frecuencia del mando a distancia a clonar sea de 433,92 Mhz.


Instrucciones para copiar el mando a distan

1- Restablecer el código




Mantenga presionados los botones A y B simultáneamente durante 10 segundos. El LED se iluminará 3 veces y luego parpadeará rápidamente, en este punto el control remoto ha restablecido los códigos registrados.

2- Copia del código



Mantenga el dispositivo original a 10 mm del control remoto universal. Presione la tecla para clonar en el dispositivo original y elija la tecla donde cargar el código en el control remoto universal y presione simultáneamente durante al menos 3 segundos. Si la operación es exitosa, el LED se iluminará 3 veces y luego parpadeará rápidamente.

3- Posición correcta para duplicar un mando a distancia



4- Reinicio de código



Para restaurar un código borrado por error, presione las teclas A y C simultáneamente durante 10 segundos. Si la operación es exitosa, el LED se iluminará dos veces.

Reglas de seguridad

Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro y deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente.

- No utilice el producto si nota alguna anomalía en el funcionamiento o si el aparato se ha caído al agua. En estos casos, póngase siempre en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No sumerja el producto en agua.
- No utilice el producto si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daño.
- No utilice el producto para fines distintos a los descritos en este manual de instrucciones y no utilice accesorios distintos a los indicados en este manual.
- No almacene el producto en lugares húmedos.
- La reparación de este tipo de producto debe ser siempre realizada por personal altamente especializado y los distintos componentes deben ser siempre originales.



Aparato con aislamiento eléctrico clase II



Este producto cumple con todas las directivas europeas aplicables.



Lea atentamente las instrucciones de uso.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS de conformidad con el Decreto Legislativo N ° 49 de 14 de marzo de 2014 "Implementación de la Directiva 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)" El símbolo de la papelera tachada en el equipo indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de otros residuos. El usuario debe, por tanto, entregar el equipo completo con los componentes esenciales al final de su vida útil a los centros de recogida selectiva adecuados para residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al minorista al adquirir un nuevo equipo de un tipo equivalente, a razón de uno a uno, o 1 a cero para equipos que tienen un lado más largo de menos de 25 cm. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos vertidos para su

reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La disposición ilegal del producto por parte del usuario implica la aplicación de sanciones administrativas de conformidad con el Decreto Legislativo. norte. Decreto Legislativo No. 49 de 14 de marzo de 2014.