



SONOFF

RM433R2



Retire la lámina de aislamiento de la batería




ⓘ El dispositivo viene en presentaciones con y sin batería.

Especificaciones

Modelo	RM433R2
RF	433MHz
Tamaño del control remoto	87x45x12mm
Tamaño de la base	86x86x15mm (no incluida)
Fuente de alimentación	1 baterías de botón de 3 V (Modelo de la batería: CR2450)
Materiale	PC V0

Introducción al producto

El RM433R2 se utiliza con todos los productos SONOFF con frecuencia de 433MHz y otros dispositivos que admitan el protocolo de comunicación de 433MHz.



ⓘ Los botones tienen distintas funciones al emparejarlos con productos distintos.

Instrucciones de los botones

Ejemplo 1: Controlador Wi-Fi de ventilador y luces iFan04

Botones	Funciones
	Encendido/apagado (luz)
	Silencio
	Apagar (ventilador)
	Velocidad baja
	Velocidad media
	Velocidad alta
	Mantenga pulsado durante 5 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos para borrar el código correctamente Después de borrar el código, si necesita utilizar, pulse cualquier botón en un plazo de 5 s después de volver a encenderlo, hasta que el ventilador de techo emita un pitido y el emparejamiento se haya realizado correctamente.
	Mantenga pulsado durante 5 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos cortos y uno largo acceder al modo de emparejamiento rápido (Touch). Luego puede agregar la luz a la aplicación eWelink. En el modo de emparejamiento rápido, puede pulsar brevemente cualquier botón del controlador remoto para salir de ese modo.

Ejemplo 2: Atenuador inteligente Wi-Fi D1

Botones	Funciones
	Encendido
	Apagado
	Pulsación corta para baja intensidad, pulsación larga para reducirla
	Pulsación corta para intensidad media, pulsación larga para reducirla
	Pulsación corta para intensidad alta, pulsación larga para aumentarla
	Pulsación corta para intensidad alta, pulsación larga para aumentarla
	Presione de manera sostenida durante 5 segundos hasta que escuche "Bi Bi" y suelte; entonces el controlador remoto se ha limpiado exitosamente. Si lo necesita usar, pulse brevemente cualquier botón dentro de los 5 segundos luego de encenderlo nuevamente hasta que escuche "Bi", lo que indica que el controlador remoto está emparejado correctamente.
	Presione de manera sostenida durante 5 segundos hasta que la luz conectada entre en "modo respiración", lo que indica que el dispositivo entró en modo de apareamiento rápido (Touch); luego puede agregar la luz a la aplicación eWelink. En el modo de emparejamiento rápido, puede pulsar brevemente cualquier botón del controlador remoto para salir de ese modo.


Funciona con los dispositivos SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- RF BridgeR2
- Atenuador inteligente Wi-Fi D1
- Interruptores inteligentes Wi-Fi de la serie TX
- Controlador Wi-Fi de ventilador y luces iFan04

RM433R2-BASE


Métodos de instalación 1:

Instale la base en la pared con las cintas adhesivas 3M.



Métodos de instalación 2:

Quite las dos tapas superiores de ambos lados de la base para realizar la instalación con tornillos.



⚠ La base no está incluida en el paquete y se debe adquirir por separado.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type RM433R2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

